TRENDnet®




# Guia de Instalação Rápida

## TEW-432BRP

# Índice

# 1. Antes de Iniciar



**Conteúdo da Embalagem**


- TEW-432BRP
- CD-ROM Fácil de Seguir
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo RJ-45 Cat.5
- Adaptador de Tensão AC (7.5V, 1A)

## Requisitos do Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)
- Computador com adaptador de Rede instalado
- Internet Banda Larga
- Modem Cabo ou DSL Instalado

**Importante!** NÃO conecte o roteador até instruído a fazê-lo. Siga os passos abaixo antes de inserir o CD-ROM Fácil de Seguir no Drive de CD-¬ROM do seu computador.

**1.** Verifique se você tem uma conexão direta do seu modem DSL ou Cabo até seu computador. Também certifique-se de que está conectado à Internet, entrando pelo browser em um website, como http://www.trendnet.com.



**1.** Insira o **CD-ROM Fácil de Seguir** no Drive de CD-ROM do seu computador e então clique **Install Router** (instalar roteador)**.**





**2.** Clique **Start Installation** (iniciar instalação).




**3.** Escolha a língua desejada na lista do menu e clique **Next** (Próximo).




**4.** Clique **Next** (Próximo).



**5.** Se esta tela aparecer, vá para a **Seção 3.** Se não, favor continuar com o passo 6.




**6.** Siga as instruções do assistente de instalação e continue a seguir os passos que restam. Clique **Next** (Próximo).





**7.** Quando a tela **Wireless Network** (Rede sem Fio) aparecer, entre com um nome de rede único e então clique **Next** (Próximo).





**8.** Clique **Next** (Próximo).






9. Clique **Next** (Próximo).




10. Depois que o roteador já estiver configurado selecione **Exit Router Setup** (Sair da Configuração do Roteador) e então clique **Finish** (Finalizar).


## Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas referentes à configuração TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários Fácil de Seguir ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com.


# 3. Adicionando o roteador por trás de uma rede 192.168.1.x existente

Nota: Quando essa janela aparece, significa que você possui um modem DSL/Cabo ou roteador que está executando a rede 192.168.1.x. Se você está substituindo seu roteador atual pelo TEW-432BRP, favor marcar yes (sim) e clicar Next (Próximo) para continuar. Se você está adicionando este roteador atrás de um modem DSL/Cabo, favor marcar no (não) e clicar Next (Próximo) para continuar.


1. Selecione **No** (Não) e então clique **Next** (Próximo). Siga as instruções do Assistente e continue através dos passos de instalação que restam. Clique **Next** (Próximo).




2. O programa Fácil de Seguir irá atualizar o roteador para um novo segmento 192.168.0.x e reiniciar sua rede. O novo IP do seu roteador é **192.168.0.1**. Clique **Next** (Próximo).




3. Depois que o roteador tiver sido configurado, selecione **Exit Router Setup** (Sair da Configuração do Roteador) e então clique **Finish** (Finalizar).




## Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas referentes à configuração TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários Fácil de Seguir ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com.

**P1: Eu inseri o CD-ROM Fácil de Seguir no drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?**

**R1:** Se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start (Iniciar), clique Run (Executar) e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador . E então clique OK para iniciar a instalação.

**P2: Como eu consigo entrar na página de configuração web do TEW-432BRP?**

**R2:** Depois de instalar o Roteador Wireless TEW-432BRP, você pode acessar a página de configuração web abrindo seu web browser e digitando http://192.168.1.1 na barra de endereço do web browser, onde http://192.168.1.1 é o endereço IP padrão do Roteador Wireless TEW-432BRP. Se você seguir as instruções de instalação da seção 3 para adicionar o roteador atrás de uma rede 192.168.1.x existente, digite http://192.168.0.1 na barra de endereços do web browser. O nome de usuário e senha padrão é admin.

**P3: Eu não estou certo do tipo de Conta de Internet que tenho para minha conexão Cabo/DSL. Como eu descubro?**

**R3:** Entre em contato com o Serviço ao Consumidor do seu ISP (Internet Service Provider) para obter as informações corretas.

**P4: Eu recebi um aviso de erro enquanto rodava o Install Wizard (assistente de instalação). O que devo fazer?**

**R4:** Certifique-se que o CD-ROM do seu computador está em perfeitas condições de funcionamento. Também verifique se todas as conexões de cabo estão seguras e se você consegue conectar a internet e então tente instalar o roteador novamente. Durante a instalação, o “Install Wizard” (Assistente de Instalação) irá verificar a operação do seu adaptador de rede e conexão de Internet.

**P5: Todas as configurações estão corretas, mas eu não consigo fazer uma conexão wireless com o roteador. O que devo fazer?**

**R5:** Primeiro, certifique-se de que a luz WLAN no roteador está acesa. Segundo, reinicie o TEW-432BRP. Desconecte o TEW-432BRP da tomada.  Aguarde 15 segundos, então conecte o TEW-432BRP a tomada novamente. Terceiro, acesse o TEW-432BRP entrando com http://192.168.1.1 na barra de endereços do seu web browser. Se você seguir as instruções de instalação da seção 3 para adicionar o roteador por trás de uma rede 192.168.1.x existente, digite http://192.168.0.1 na barra de endereços do seu web browser. Clique em Wireless. Certifique-se de que Enabled (Habilitado) está selecionado. Quarto, contate o fabricante de seu adaptador de rede wireless e certifique-se de que o adaptador de rede wireless está configurado com o SSID apropriado.

**P6: Depois de terminar de instalar o roteador, então o “Network Magic Installation Wizard” (Assistente Mágico de Instalação de Rede) aparece. O que devo fazer?**

**R6:** O Network Magic é um programa bônus opcional. Ele funciona com o seu roteador para configurar, gerenciar, reparar e proteger a rede de sua casa. Para instalar o Network Magic, selecione Install Network Magic (Instalar Mágico de Rede), clique Next (Próximo) e então siga as instruções do Assistente de Instalação. Se você não quiser instalar o Network Magic, selecione Exit Router Setup (Sair da Configuração do Roteador) e então clique Finish (Finalizar).

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

**Certificados**

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.

CÓDIGO DE BARRAS (01)07898431242600
NÚMERO DO CERTIFICADO 1539-07-2375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

ANATEL

Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.

**NOTA:** O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.

TRENDnet®

# TRENDnet Technical Support

## US · Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

## Europe (Germany · France · Italy · Spain · Switzerland · UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

# Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com

TRENDnet®
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA